



DAKR

ADRESA VÝROBCU:

DAKR spol. s r.o.
Čs. armády 210
753 01 Hranice
Česká Republika

Web: www.dakr.com
Email: prodej@dakr.cz
tel.: +420 581 603 950

Pred použitím preštuduj návod na obsluhu.	Pred vykonaním údržby odpoj zapaľovaciu sviečku.	Pri práci používaj ochranu sluchu a očí.	Maximálna dovolená svahová dostupnosť.	POZOR, možnosť odletu nežiaducich častíc.	Nezasahuj pod kryt rotora hrozí možnosť zásahu rotujúcej častice.

POZOR, dobiehajúce časti stroja.	Nezasahuj do remeňového prevodu.	Pred použitím zatvor ochranný kryt.	Smer otáčania rotora.	Nevstupuj na ochranný kryt.